


Heiland electronic GmbH

SPLITGRADE

Ergänzung zur Bedienungsanleitung LED Kaltlichtquelle mit Dimmer oder Mischlichtfunktion

Software und Moduleinstellungen

Um die Funktionen des Dimmers und für Mischlicht zu nutzen, muss die Version 3.1 oder höher installiert sein. Falls Sie die die Lichtquelle an einem bereits bestehenden Splitgrade-System nachrüsten, dann installieren Sie die aktuelle Software kostenlos von unserer Homepage www.heilandelectronic.de. Anschließend bitte noch das Modul „LED Mixed mit den Belichtungs-korrekturen KY= - 1,5f und KM= -1,5f eintragen und die Modulauswahl mit der Taste  bestätigen.

Anschluss


Der Netzanschluss der LED-Stromversorgung wird direkt in eine Netzsteckdose gesteckt. Der Ausgang "Vergrößerer" des Splitgrade Controllers wird nicht genutzt!

Alle anderen Verbindungen werden entsprechend der farbigen Punkte auf den Steckern und Komponenten hergestellt.

Weißlicht

Zum Einschalten die Taste „Focus“  **lang** anhaltend drücken

Rotes Licht

Für die Rotfilterfunktion wird das rote Licht automatisch in 2 Intensitätsstufen gesteuert. Zum Einschalten die Taste „Focus“  **kurz** drücken

Belichtungswirksames Licht Grün oder Blau

Dimmer: -1,0 f
Main Exp.: Split
BurnIn Exp.: Mixed


Die Belichtungszeit wird über ein zusätzliches Menü in 4 Stufen angepasst. Schwarzschildkorrektur und die Tonwertanzeige bleiben weiterhin in Funktion. Zusätzlich kann der Belichtungsmodus zwischen Split-Belichtung und Mischlicht gewechselt werden (nur möglich mit LED-Stromversorgungen ab Baujahr 2014).

Heiland electronic GmbH

SPLITGRADE

Ergänzung zur Bedienungsanleitung LED Kaltlichtquelle mit Dimmer oder Mischlichtfunktion

Software und Moduleinstellungen


Um die Funktionen des Dimmers und für Mischlicht zu nutzen, muss die Version 3.1 oder höher installiert sein. Falls Sie die die Lichtquelle an einem bereits bestehenden Splitgrade-System nachrüsten, dann installieren Sie die aktuelle Software kostenlos von unserer Homepage www.heilandelectronic.de. Anschließend bitte noch das Modul „LED Mixed mit den Belichtungs-korrekturen KY= - 1,5f und KM= -1,5f eintragen und die Modulauswahl mit der Taste  bestätigen.

Anschluss


Der Netzanschluss der LED-Stromversorgung wird direkt in eine Netzsteckdose gesteckt. Der Ausgang "Vergrößerer" des Splitgrade-Controller wird nicht genutzt!

Alle anderen Verbindungen werden entsprechend der farbigen Punkte auf den Steckern und Komponenten hergestellt.

Weißlicht

Zum Einschalten die Taste „Focus“  **lang** anhaltend drücken

Rotes Licht

Für die Rotfilterfunktion wird das rote Licht automatisch in 2 Intensitätsstufen gesteuert. Zum Einschalten die Taste „Focus“  **kurz** drücken

Belichtungswirksames Licht Grün oder Blau

Dimmer: -1,0 f
Main Exp.: Split
BurnIn Exp.: Mixed

Die Belichtungszeit wird über ein zusätzliches Menü in 4 Stufen angepasst. Schwarzschildkorrektur und die Tonwertanzeige bleiben weiterhin in Funktion. Zusätzlich kann der Belichtungsmodus zwischen Split-Belichtung und Mischlicht gewechselt werden (nur möglich mit LED-Stromversorgungen ab Baujahr 2014).